

# 告知放送端末 AFM-510C

## 簡易操作説明書

詳しい操作やその他の機能は  
取扱説明書をご覧ください



### FM ロッドアンテナ

ケーブルが接続されていないとき  
に伸ばして使用します

**SYNCLAYER**  
MAKING POTENTIAL A REALITY

緊急放送のとき点滅します

緊急ランプ

**ラジオ入/切ボタン**  
ラジオを入り切りします

点灯：告知放送を受信中  
ゆっくり点滅：未再生の録音があるとき

電源ランプ

お知らせランプ

点灯：電源が入っているとき  
ゆっくり点滅：内蔵バッテリーを充電中のとき

同調ランプ

**再生ボタン**  
録音された放送を再生します

ラジオの受信感度が高いほど明るく点  
灯します

照光ランプ

**音量小・大ボタン**  
音量を調節できます。最小で消音  
となり消音ランプが点灯します

**1～5チャンネルボタン**

**ケーブル接続時**  
センター局により設定されたチャ  
ンネルを選局できます

**ケーブル未接続時**  
設定したチャンネルを選局できま  
す。長押しで、いま選局している  
チャンネルを新たに設定できます

**ACアダプター・電源スイッチ**

ケーブル接続時は「入」で使用しま  
す  
持ち出し時などでACアダプターを  
接続しないときは、使用時のみ「入」

にしてください

有線接続ランプ

**センターボタン**

により

設定されたチャンネルを選局できま  
す

**ケーブル接続時**

短く押す：ラジオの周波数を変更できま  
す  
長押し：受信可能なチャンネルに切り替えます  
(シーケンス選局)

ケーブルが正しく接続されているとき点灯します  
消灯していると告知放送を受信できません  
持ち出し時など以外はケーブルを必ず接続してください

**▲警告**  
バッテリーが入っている背面のカバーを開けないでください。  
また市販の乾電池や他の電池などを絶対に入れないでください。

一 同時長押し：受信可能なチャンネルを自動で1～5  
チャンネルボタンに設定できます  
(オートプリセット機能)